



— tapet • folii • decorațiuni —

<b>Cluj-Napoca</b>	<i>Sediu:</i> 400 046, Str. Traian nr. 86 - 88 Tel: 0264 590 633, 0364 401 783
<b>București</b>	<i>Magazin:</i> Str. Horea nr. 66, Tel: 0264 432 722 <i>Showroom:</i> Str. Mieiilor nr. 10, sect 2 Tel: 021 326 46 40, 031 405 79 13 Mobil: 0745 641 226
<b>Date firmă</b>	SC Axelen Impex SRL CUI: RO 6494353 Nr.Reg.Com.: J12/3389/1994 Capital social: 300 000 RON

## MIKADO 2010

### Descriere

- tapet superlavabil din vinil greu pe suport textil, recomandat pentru spații rezidențiale (inclusiv băi, bucătării), birouri, spații comerciale, restaurante, hoteluri, etc

### Caracteristici tehnice

Suprafața: PVC dens granulat, colorat în profunzime.

Greutate totală : 370g/mp.

Suport : 70% celuloză, 30% polyester.

Dimensiune rolă : lungime – 50 m.  
lățime - 0.90 m.

Tapetul din această colecție este tratat **BIO-PRUF**, tratament ce-i conferă o protecție pe termen lung împotriva unui spectru larg de bacterii și fungi.

### Clasificări tehnice

- rezistența la foc M1 ( PV N° D9004 CEMAT/1 )
- aplicat prin lipire pe fibro-ciment MO
- aplicat pe rigips M1
- aplicat pe furnir sau lemn M1

### Pregătirea suprafeței de montaj

**Important !** Suprafața pe care urmează a fi montat tapetul trebuie să fie curată, netedă, uscată, absorbantă și ferită de umezeală. Eliminați toate resturile de tapet sau de adeziv vechi. Răzuiți, spălați și amorsați peretele.

### Montajul tapetului

- tăiați fâșiile de tapet cu un surplus de 5 cm pentru a preveni diferențele de nivel ale peretelui și numerotați-le.

- aplicați pe perete adeziv de tip OVALIT, GLUTOLIN sau altceva similar pe o suprafață cu puțin mai mare decât lățimea unei fâșii.
- nu umeziți dosul tapetului. Aplicarea tapetului pe perete se face la o temperatură de 18-20 grade Celsius.
- aplicați tapetul pe peretele care a fost dat în prealabil cu adeziv (aproximativ 200 gr/mp)
- verificați poziționarea primei fâșii, nivelând cu o rolă de plastic, de sus în jos. Tăiați surplusul la nivelul plintelor și al plafonului.
- aplicați fâșia următoare fără inversare
- înlăturați petele și eventualele bule cu un burete înainte de uscarea adezivului, prin tamponare ușoară, fără frecare.

### **Mod de intretinere**

- curățarea se face cu apă curată sau cu puțin detergent lichid neutru.
- cele mai frecvente pete pot fi înlăturate cu detergent neutru. Puteți folosi o perie moale.

**Important !** Nu utilizați niciodată pentru curățarea tapetului tricloretilen, solvenți clorați sau cetonici. Limpeziți cu puțină apă curată și tamponați cu o pânză absorbantă.